

Артикул	Номенклатура	Цена с НДС, руб.
<b>Basic 55 - механизмы для информационных розеток</b>		
13010404	Basic 55 - Розетка телефонная 1xRJ-11 4 конт. (лицевая накладка заказывается отдельно)	21.00
13010416	Basic 55 - Розетка телефонная 2xRJ-11 4 конт. (лицевая накладка заказывается отдельно)	27.59
13210401	Basic 55 - Розетка 1xRJ-45 UTP CAT5E 8конт. (лицевая накладка заказывается отдельно)	26.72
13210405	Basic 55 - Розетка 2xRJ-45 UTP CAT5E 8конт. (лицевая накладка заказывается отдельно)	29.50
13410401-1	Basic 55 - Розетка 1xRJ-45 UTP CAT6 (лицевая накладка заказывается отдельно)	33.95
13410405-1	Basic 55 - Розетка 2xRJ-45 UTP CAT6 (лицевая накладка заказывается отдельно)	37.23
<b>Basic 55 - механизмы для телевизионных розеток</b>		
SP610230TRIAХ1	Basic 55 - Розетка TV-RD-концевая (лицевая накладка заказывается отдельно)	13.82
SP610230TRIAХ4	Basic 55 - Розетка TV-RD-проходная (лицевая накладка заказывается отдельно)	13.82
SP610230TRIAХ1S	Basic 55 - Розетка TV-RD-SAT-концевая (лицевая накладка заказывается отдельно)	14.59
SP610230TRIAХ14S	Basic 55 - Розетка TV-RD-SAT-проходн. (лицевая накладка заказывается отдельно)	14.82
<b>Basic 55 - механизмы для акустических розеток</b>		
0230-0-0402	Basic 55 - Розетка для динамиков на 2 клеммы (лицевая накладка заказывается отдельно)	65.37
0230-0-0464	Basic 55 - Розетка для динамиков на 4 клеммы (лицевая накладка заказывается отдельно)	65.37
<b>Basic 55 - термостаты и инфракрасные выключатели</b>		
1032-0-0484	Basic 55 - Термостат промышленный 10А (лицевая накладка заказывается отдельно)	257.57
1032-0-0498	Basic 55 - Термостат промышленный для т/п 16А с датчиком L=4м (лиц. накладка заказ. отдельно)	301.30
1710-0-3869	Basic 55 - Лицевая панель для термостата 1095U,1096U (сл.кость)	10.28
1710-0-3867	Basic 55 - Лицевая панель для термостата 1095U,1096U (белый)	10.28
1710-0-3935	Basic 55 - Лицевая панель для термостата 1095U,1096U (шато-черный)	14.48
1710-0-3939	Basic 55 - Лицевая панель для термостата 1095U,1096U (шале-белый)	14.48
6800-0-2270	Basic 55 - Комфортный выключатель Busch, 2-проводное исполнение	179.50
6800-0-2355	Basic 55 - Комфортный выключатель Busch, 3-проводная схема подключения	179.50
6800-0-2487	Basic 55 - Обрамление для инфракрасного выключателя 6815U,6816U,40-300Вт (сл.кость)	76.97
6800-0-2486	Basic 55 - Обрамление для инфракрасного выключателя 6815U,6816U,40-300Вт (белый)	76.97
6800-0-2597	Basic 55 - Обрамление для инфракрасного выключателя 6815U,6816U,40-300Вт (шато-черный)	108.00
6800-0-2598	Basic 55 - Обрамление для инфракрасного выключателя 6815U,6816U,40-300Вт (шале-белый)	108.00
<b>Basic 55 - альпийский белый</b>		
1012-0-2139	Basic 55 - Выключатель одноклавишный (белый)	8.39
1012-0-2153	Basic 55 - Выключатель с подсветкой (белый)	13.09
1012-0-2142	Basic 55 - Переключатель на 2 направления (белый)	8.53
1012-0-2143	Basic 55 - Переключатель на 2 направления с подсветкой (белый)	24.05
1012-0-2141	Basic 55 - Выключатель двухклавишный (белый)	11.49
1012-0-2154	Basic 55 - Выключатель двухклавишный с подсветкой (белый)	22.00
1012-0-2144	Basic 55 - Переключатель на 2 направления двухклавишный (белый)	26.93
1012-0-2145	Basic 55 - Переключатель промежуточный (белый)	19.61
1012-0-2155	Basic 55 - Выключатель трехклавишный (белый)	46.28
1020-0-0089	Basic 55 - Выключатель двухполюсный с подсветкой (белый)	54.26
1710-0-3772	Basic 55 - Обрамление для кабельного ввода (белый)	13.00
1715-0-0312	Basic 55 - Заглушка (белый)	9.30
1413-0-1080	Basic 55 - Кнопка (белый)	11.22
1413-0-1086	Basic 55 - Кнопка с пиктограммой лампы (белый)	20.22
1413-0-1081	Basic 55 - Кнопка с нейтральным символом с возможностью подсветки (белый)	17.83
1012-0-2140	Basic 55 - Выключатель для управления рольставнями двойной (белый)	29.59
1413-0-1082	Basic 55 - Кнопка для управления рольставнями двойная (белый)	29.59
1101-0-0920	Basic 55 - Выключатель поворотный для управления рольставнями с фиксацией (белый)	54.54
1101-0-0921	Basic 55 - Выключатель поворотный для управления рольставнями без фиксации (белый)	54.54
6515-0-0842	Basic 55 - Светорегулятор 60-400 Вт. (белый)	78.32
2011-0-3855	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. (белый)	5.06
2013-0-5278	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. со шторками (белый)	8.82
2011-0-3854	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд.с маркировкой DATA (белый)	7.25
2011-0-6155	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд.винтовые клеммы (белый)	6.84
2018-0-0350	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. с крышкой (белый)	12.77
2014-0-1462	Basic 55 - Розетка 2x2P+E нем. стд. (белый)	12.97
2021-0-0378	Basic 55 - Розетка 2x2P+E нем. стд.с защитными шторками (белый)	18.24
1724-0-4276	Basic 55 - Розетка TV простая 2400MHz (белый)	16.26
1724-0-4283	Basic 55 - Лицевая панель для телевизионной розетки TV-RD-SAT (белый)	5.13
1726-0-0219	Basic 55 - Лицевая панель для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50x50 (белый)	2.76
1753-0-0100	Basic 55 - Лицевая панель для световых сигнализаторов скрытой установки (белый)	8.37
1710-0-3864	Basic 55 - Лицевая панель для выключателя с ключом-карточкой механизм 2025U (белый)	37.03
1710-0-3866	Basic 55 - Лицевая панель для термостата 1094U,1097U (белый)	10.05
1710-0-3945	Basic 55 - Лицевая панель для двойной информационной розетки с полем для надписи (белый)	10.88
1753-0-0095	Basic 55 - Лицевая панель для двойной информационной розетки (белый)	5.13
1753-0-0096	Basic 55 - Лицевая панель для одинарной информационной розетки (белый)	5.13
6599-0-2928	Basic 55 - Лицевая панель с поворотной ручкой и подсветкой для светорегуляторов (белый)	10.28
2099-0-0250	Basic 55 - Лицевая панель с защитными шторками для розеток 20 M-500 (белый)	7.43

1724-0-4275	Basic 55 - Лицевая панель для акустических и 2xUSB розеток (белый)	5.13
1753-0-0213	Basic 55 - Лицевая панель с суппортом для 1-го разъема Modular Jack (белый)	10.69
6430-0-0352	Basic 55 - Лицевая панель для таймеров 6455,6556 и терморегулятора 1098U-101 (белый)	12.31
6599-0-2997	Basic 55 - Лицевая панель для светорегуляторов 6524U,6550U,6560U,6593U,6401U,6402U (белый)	41.27
8200-0-0169	Basic 55 - Лицевая панель для цифрового радио 8215U (белый)	10.88
8200-0-0170	Basic 55 - Лицевая панель для громкоговорителя 8223U (белый)	25.31
8200-0-0171	Basic 55 - Лицевая панель для Busch-iDock 8218U (белый)	22.50
1725-0-1479	Basic 55 - Рамка на 1 пост (белый)	2.12
1725-0-1480	Basic 55 - Рамка на 2 поста (белый)	3.69
1725-0-1481	Basic 55 - Рамка на 3 поста (белый)	6.50
1725-0-1482	Basic 55 - Рамка на 4 поста (белый)	12.52
1725-0-1483	Basic 55 - Рамка на 5 постов (белый)	20.63
<b>Basic 55 - слоновая кость</b>		
1012-0-2146	Basic 55 - Выключатель одноклавишный (сл.кость)	8.39
1012-0-2156	Basic 55 - Выключатель с подсветкой (сл.кость)	13.09
1012-0-2149	Basic 55 - Переключатель на 2 направления (сл.кость)	8.53
1012-0-2150	Basic 55 - Переключатель на 2 направления с подсветкой (сл.кость)	24.05
1012-0-2148	Basic 55 - Выключатель двухклавишный (сл.кость)	11.49
1012-0-2157	Basic 55 - Выключатель двухклавишный с подсветкой (сл.кость)	22.00
1012-0-2151	Basic 55 - Переключатель на 2 направления двухклавишный (сл.кость)	26.93
1012-0-2152	Basic 55 - Переключатель промежуточный (сл.кость)	19.61
1012-0-2158	Basic 55 - Выключатель трехклавишный (сл.кость)	46.28
1020-0-0090	Basic 55 - Выключатель двухполюсный с подсветкой (сл.кость)	54.26
1715-0-0313	Basic 55 - Заглушка (сл.кость)	9.30
1710-0-3773	Basic 55 - Обрамление для кабельного ввода (сл.кость)	13.00
1413-0-1083	Basic 55 - Кнопка (сл.кость)	11.22
1413-0-1087	Basic 55 - Кнопка с пиктограммой лампы (сл.кость)	20.22
1413-0-1084	Basic 55 - Кнопка с нейтральным символом с возможностью подсветки (сл.кость)	17.83
1413-0-1085	Basic 55 - Кнопка для управления рольставнями двойная (сл.кость)	29.59
1012-0-2147	Basic 55 - Выключатель для управления рольставнями двойной (сл.кость)	29.59
1101-0-0922	Basic 55 - Выключатель поворотный для управления рольставнями с фиксацией (сл.кость)	54.54
1101-0-0923	Basic 55 - Выключатель поворотный для управления рольставнями без фиксации (сл.кость)	54.54
6515-0-0843	Basic 55 - Светорегулятор 60-400 Вт, (сл.кость)	78.32
2011-0-3857	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std. (сл.кость)	5.06
2013-0-5279	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std. со шторками (сл.кость)	8.82
2011-0-3856	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std.с маркировкой DATA (сл.кость)	7.25
2011-0-6154	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std.винтовые клеммы (сл.кость)	6.84
2018-0-0351	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std. с крышкой (сл.кость)	12.77
2014-0-1463	Basic 55 - Розетка 2x2P+E нем. std. (сл.кость)	12.97
2021-0-0379	Basic 55 - Розетка 2x2P+E нем. std.с защитными шторками (сл.кость)	18.24
1724-0-4280	Basic 55 - Розетка TV простая 2400MHz (сл.кость)	16.26
1724-0-4284	Basic 55 - Лицевая панель для телевизионной розетки TV-RD-SAT (сл.кость)	5.13
1753-0-0097	Basic 55 - Лицевая панель для двойной информационной розетки (сл.кость)	5.13
1753-0-0098	Basic 55 - Лицевая панель для одинарной информационной розетки (сл.кость)	5.13
1710-0-3944	Basic 55 - Лицевая панель для двойной информационной розетки с полем для надписи (сл.кость)	10.88
1724-0-4279	Basic 55 - Лицевая панель для акустических и 2xUSB розеток (сл.кость)	5.13
1726-0-0221	Basic 55 - Лицевая панель для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50x50 (сл.кость)	2.76
1753-0-0099	Basic 55 - Лицевая панель для световых сигнализаторов скрытой установки (сл.кость)	8.37
1710-0-3865	Basic 55 - Лицевая панель для выключателя с ключом-карточкой механизм 2025U (сл.кость)	37.03
1710-0-3868	Basic 55 - Лицевая панель для термостата 1094U,1097U (сл.кость)	10.05
2099-0-0251	Basic 55 - Лицевая панель с защитными шторками для розеток 20 M-500 (сл.кость)	7.43
1753-0-0211	Basic 55 - Лицевая панель с суппортом для 1-го разъема Modular Jack (сл.кость)	10.69
6599-0-2929	Basic 55 - Лицевая панель с поворотной ручкой и подсветкой для светорегуляторов (сл.кость)	10.28
6430-0-0353	Basic 55 - Лицевая панель для таймеров 6455,6556 и терморегулятора 1098U-101 (сл.кость)	12.31
6599-0-2996	Basic 55 - Лицевая панель для светорегуляторов 6524U,6550U,6560U,6593U,6401U,6402U (сл.кость)	41.27
8200-0-0166	Basic 55 - Лицевая панель для цифрового радио 8215U (сл.кость)	10.88
8200-0-0167	Basic 55 - Лицевая панель для громкоговорителя 8223U (сл.кость)	25.31
8200-0-0168	Basic 55 - Лицевая панель для Busch-iDock 8218U (сл.кость)	22.50
1725-0-1484	Basic 55 - Рамка на 1 пост (сл.кость)	2.12
1725-0-1485	Basic 55 - Рамка на 2 поста (сл.кость)	3.69
1725-0-1486	Basic 55 - Рамка на 3 поста (сл.кость)	6.50
1725-0-1487	Basic 55 - Рамка на 4 поста (сл.кость)	12.52
1725-0-1488	Basic 55 - Рамка на 5 постов (сл.кость)	20.63
<b>Basic 55 - алюминий</b>		
1012-0-2142-1	Basic 55 - Переключатель на 2 направления (алюминий)	3.78
1725-0-1479-1	Basic 55 - Рамка на 1 пост (алюминий)	1.76
1725-0-1481-1	Basic 55 - Рамка на 3 поста гориз./верт. (алюминий)	2.64
1753-0-0095-1	Basic 55 - Лицевая панель для двойной информационной розетки (алюминий)	2.60
1753-0-0096-1	Basic 55 - Лицевая панель для одинарной информационной розетки (алюминий)	2.60
<b>Basic 55 - шато-черный</b>		
1012-0-2174	Basic 55 - Выключатель одноклавишный (шато-черный)	11.40
1012-0-2175	Basic 55 - Выключатель с подсветкой (шато-черный)	15.48
1012-0-2179	Basic 55 - Переключатель на 2 направления (шато-черный)	13.32
1012-0-2180	Basic 55 - Переключатель на 2 направления с подсветкой (шато-черный)	28.52
1012-0-2177	Basic 55 - Выключатель двухклавишный (шато-черный)	21.34
1012-0-2178	Basic 55 - Выключатель двухклавишный с подсветкой (шато-черный)	26.08

1012-0-2181	Basic 55 - Переключатель на 2 направления двухклавишный (шато-черный)	31.90
1012-0-2182	Basic 55 - Переключатель промежуточный (шато-черный)	23.03
1020-0-0092	Basic 55 - Выключатель двухполюсный с подсветкой (шато-черный)	76.27
1012-0-2173	Basic 55 - Выключатель трехклавишный (шато-черный)	54.93
1710-0-3936	Basic 55 - Обрамление для кабельного ввода (шато-черный)	15.37
1715-0-0315	Basic 55 - Заглушка (шато-черный)	13.89
1413-0-1095	Basic 55 - Кнопка (шато-черный)	18.33
1413-0-1097	Basic 55 - Кнопка с пиктограммой лампы (шато-черный)	28.39
1413-0-1096	Basic 55 - Кнопка с нейтральным символом с возможностью подсветки (шато-черный)	23.60
1413-0-1098	Basic 55 - Кнопка для управления рольставнями двойная (шато-черный)	35.09
1012-0-2176	Basic 55 - Выключатель для управления рольставнями двойной (шато-черный)	35.09
1101-0-0928	Basic 55 - Выключатель поворотный для управления рольставнями с фиксацией (шато-черный)	76.63
1101-0-0929	Basic 55 - Выключатель поворотный для управления рольставнями без фиксации (шато-черный)	76.63
6515-0-0846	Basic 55 - Светорегулятор 60-400 Вт, (шато-черный)	92.68
2011-0-6142	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std. (шато-черный)	7.14
2013-0-5338	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std. со шторками (шато-черный)	10.44
2011-0-6143	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std.с маркировкой DATA (шато-черный)	10.19
2011-0-6147	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std.винтовые клеммы (шато-черный)	8.46
2018-0-1499	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std. с крышкой (шато-черный)	15.14
2014-0-1477	Basic 55 - Розетка 2x2P+E нем. std. (шато-черный)	15.25
2021-0-0381	Basic 55 - Розетка 2x2P+E нем. std.с защитными шторками (шато-черный)	21.57
1724-0-4313	Basic 55 - Розетка TV простая 2400MHz (шато-черный)	19.29
1724-0-4314	Basic 55 - Лицевая панель для телевизионной розетки TV-RD-SAT (шато-черный)	6.02
1726-0-0231	Basic 55 - Лицевая панель для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50x50 (шато-черный)	3.83
1753-0-0205	Basic 55 - Лицевая панель для световых сигнализаторов скрытой установки (шато-черный)	11.72
1710-0-3933	Basic 55 - Лицевая панель для выключателя с ключом-карточкой механизм 2025U (шато-черный)	52.10
1710-0-3934	Basic 55 - Лицевая панель для термостата 1094U,1097U (шато-черный)	14.14
1710-0-3942	Basic 55 - Лицевая панель для двойной информационной розетки с полем для надписи (шато-черный)	14.14
1753-0-0206	Basic 55 - Лицевая панель для двойной информационной розетки (шато-черный)	6.02
1753-0-0207	Basic 55 - Лицевая панель для одинарной информационной розетки (шато-черный)	6.02
6599-0-2991	Basic 55 - Лицевая панель с поворотной ручкой и подсветкой для светорегуляторов (шато-черный)	14.43
2099-0-0260	Basic 55 - Лицевая панель с защитными шторками для розеток 20 M-500 (шато-черный)	8.41
1724-0-4315	Basic 55 - Лицевая панель для акустических и 2xUSB розеток (шато-черный)	6.02
1753-0-0214	Basic 55 - Лицевая панель с суппортом для 1-го разъема Modular Jack (шато-черный)	12.70
6430-0-0393	Basic 55 - Лицевая панель для таймеров 6455,6556 и терморегулятора 1098U-101 (шато-черный)	13.98
6599-0-2994	Basic 55 - Лицевая панель для светорегуляторов 6524U,6550U,6560U,6593U,6401U,6402U (шато-черный)	51.62
8200-0-0160	Basic 55 - Лицевая панель для цифрового радио 8215U (шато-черный)	13.54
8200-0-0161	Basic 55 - Лицевая панель для громкоговорителя 8223U (шато-черный)	36.21
8200-0-0162	Basic 55 - Лицевая панель для Busch-iDock 8218U (шато-черный)	32.15
1725-0-1506	Basic 55 - Рамка на 1 пост (шато-черный)	3.01
1725-0-1507	Basic 55 - Рамка на 2 поста (шато-черный)	5.18
1725-0-1508	Basic 55 - Рамка на 3 поста (шато-черный)	8.62
1725-0-1509	Basic 55 - Рамка на 4 поста (шато-черный)	14.73
1725-0-1510	Basic 55 - Рамка на 5 постов (шато-черный)	24.53
<b>Basic 55 - шале-белый</b>		
1012-0-2184	Basic 55 - Выключатель одноклавишный (шале-белый)	11.40
1012-0-2185	Basic 55 - Выключатель с подсветкой (шале-белый)	15.48
1012-0-2189	Basic 55 - Переключатель на 2 направления (шале-белый)	13.32
1012-0-2190	Basic 55 - Переключатель на 2 направления с подсветкой (шале-белый)	28.52
1012-0-2187	Basic 55 - Выключатель двухклавишный (шале-белый)	21.34
1012-0-2188	Basic 55 - Выключатель двухклавишный с подсветкой (шале-белый)	26.08
1012-0-2191	Basic 55 - Переключатель на 2 направления двухклавишный (шале-белый)	31.90
1012-0-2192	Basic 55 - Переключатель промежуточный (шале-белый)	23.03
1020-0-0093	Basic 55 - Выключатель двухполюсный с подсветкой (шале-белый)	76.27
1012-0-2183	Basic 55 - Выключатель трехклавишный (шале-белый)	54.93
1710-0-3940	Basic 55 - Обрамление для кабельного ввода (шале-белый)	15.37
1715-0-0316	Basic 55 - Заглушка (шале-белый)	13.89
1413-0-1099	Basic 55 - Кнопка (шале-белый)	18.33
1413-0-1101	Basic 55 - Кнопка с пиктограммой лампы (шале-белый)	28.39
1413-0-1100	Basic 55 - Кнопка с нейтральным символом с возможностью подсветки (шале-белый)	23.60
1413-0-1102	Basic 55 - Кнопка для управления рольставнями двойная (шале-белый)	35.09
1012-0-2186	Basic 55 - Выключатель для управления рольставнями двойной (шале-белый)	35.09
1101-0-0930	Basic 55 - Выключатель поворотный для управления рольставнями с фиксацией (шале-белый)	76.63
1101-0-0931	Basic 55 - Выключатель поворотный для управления рольставнями без фиксации (шале-белый)	76.63
6515-0-0847	Basic 55 - Светорегулятор 60-400 Вт, (шале-белый)	92.68
2011-0-6144	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std. (шале-белый)	7.14
2013-0-5339	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std. со шторками (шале-белый)	10.44
2011-0-6145	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std.с маркировкой DATA (шале-белый)	10.19
2011-0-6150	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std.винтовые клеммы (шале-белый)	8.46
2018-0-1500	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. std. с крышкой (шале-белый)	15.14
2014-0-1478	Basic 55 - Розетка 2x2P+E нем. std. (шале-белый)	15.25
2021-0-0382	Basic 55 - Розетка 2x2P+E нем. std.с защитными шторками (шале-белый)	21.57
1724-0-4317	Basic 55 - Розетка TV простая 2400MHz (шале-белый)	18.79
1724-0-4316	Basic 55 - Лицевая панель для телевизионной розетки TV-RD-SAT (шале-белый)	6.02
1726-0-0233	Basic 55 - Лицевая панель для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50x50 (шале-белый)	3.83
1753-0-0208	Basic 55 - Лицевая панель для световых сигнализаторов скрытой установки (шале-белый)	11.72

1710-0-3937	Basic 55 - Лицевая панель для выключателя с ключом-карточкой механизм 2025U (шале-белый)	52.10
1710-0-3938	Basic 55 - Лицевая панель для термостата 1094U,1097U (шале-белый)	14.14
1710-0-3943	Basic 55 - Лицевая панель для двойной информационной розетки с полем для надписи (шале-белый)	14.14
1753-0-0209	Basic 55 - Лицевая панель для двойной информационной розетки (шале-белый)	6.02
1753-0-0210	Basic 55 - Лицевая панель для одинарной информационной розетки (шале-белый)	6.02
6599-0-2992	Basic 55 - Лицевая панель с поворотной ручкой и подсветкой для светорегуляторов (шале-белый)	14.43
2099-0-0261	Basic 55 - Лицевая панель с защитными шторками для розеток 20 M-500 (шале-белый)	8.41
1724-0-4318	Basic 55 - Лицевая панель для акустических и 2xUSB розеток (шале-белый)	6.02
1753-0-0215	Basic 55 - Лицевая панель с суппортом для 1-го разъема Modular Jack (шале-белый)	12.70
6430-0-0394	Basic 55 - Лицевая панель для таймеров 6455,6556 и терморегулятора 1098U-101 (шале-белый)	13.98
6599-0-2995	Basic 55 - Лицевая панель для светорегуляторов 6524U,6550U,6560U,6593U,6401U,6402U (шале-белый)	51.62
8200-0-0163	Basic 55 - Лицевая панель для цифрового радио 8215U (шале-белый)	13.54
8200-0-0164	Basic 55 - Лицевая панель для громкоговорителя 8223U (шале-белый)	36.21
8200-0-0165	Basic 55 - Лицевая панель для Busch-iDock 8218U (шале-белый)	32.15
1725-0-1511	Basic 55 - Рамка на 1 пост (шале-белый)	3.01
1725-0-1512	Basic 55 - Рамка на 2 поста (шале-белый)	5.18
1725-0-1513	Basic 55 - Рамка на 3 поста (шале-белый)	8.62
1725-0-1514	Basic 55 - Рамка на 4 поста (шале-белый)	14.73
1725-0-1515	Basic 55 - Рамка на 5 постов (шале-белый)	24.53
Basic 55 - IP44		
2018-0-1505	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. с крышкой и рамкой, IP 44 (белый)	31.85
2018-0-1503	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. с крышкой и рамкой, IP 44 (шале-белый)	36.62
2018-0-1504	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. с крышкой и рамкой, IP 44 (сл. кость)	31.85
2018-0-1502	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. с крышкой и рамкой, IP 44 (шато-черный)	36.62
Basic 55 - USB		
2011-0-6192	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. + USB (сл.кость)	165.46
2011-0-6193	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. + USB (белый)	165.46
2011-0-6195	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. + USB (шато-черный)	170.11
2011-0-6196	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. + USB (шале-белый)	170.11
6400-0-0002	Basic 55 - Розетка 2xUSB (лицевая накладка для акустических и 2xUSB розеток заказывается отдельно)	188.69
Basic 55 - розетки цветные		
2011-0-6151	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. (красный)	12.56
2011-0-6152	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. (зеленый)	12.56
2011-0-6153	Basic 55 - Розетка 2P+E нем. стд. (оранжевый)	12.56
Basic 55 - коробки для накладного монтажа		
1799-0-0974	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 1пост (белый)	12.18
1799-0-0975	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 2поста (белая)	23.16
1799-0-0976	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 3поста (белый)	36.57
1799-0-0968	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 1пост (шале-белый)	14.04
1799-0-0969	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 2поста (шале-белый)	26.70
1799-0-0970	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 3поста (шале-белый)	42.04
1799-0-0971	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 1пост (сл.кость)	12.18
1799-0-0972	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 2поста (сл.кость)	23.16
1799-0-0973	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 3поста (сл.кость)	36.53
1799-0-0965	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 1пост (шато-черный)	14.04
1799-0-0966	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 2поста (шато-черный)	26.70
1799-0-0967	Basic 55 - Коробка для наклад. монтажа 3поста (шато-черный)	42.04
Basic 55 - декоративные наклейки		
1726-0-0222	Basic 55 - Накладка декоративная (синий/аттика)	1.87
1726-0-0223	Basic 55 - Накладка декоративная (серебр.металлик)	1.87
1726-0-0224	Basic 55 - Накладка декоративная (салатовый)	1.87
1726-0-0225	Basic 55 - Накладка декоративная (оранжевый)	1.87
1726-0-0226	Basic 55 - Накладка декоративная (жёлтый)	1.87
1726-0-0227	Basic 55 - Накладка декоративная (абрикосовый)	1.87
1726-0-0228	Basic 55 - Накладка декоративная (флюоресцентный)	8.76
1726-0-0220	Basic 55 - Накладка декоративная (сл.кость)	1.87
1726-0-0218	Basic 55 - Накладка декоративная (белый)	1.87
1726-0-0232	Basic 55 - Накладка декоративная (шато-черный)	2.07
1726-0-0234	Basic 55 - Накладка декоративная (шале-белый)	2.07
Basic 55 - цветные рамки - серый		
1725-0-1531	Basic 55 - Рамка на 1 пост (серый)	3.01
1725-0-1532	Basic 55 - Рамка на 2 поста (серый)	5.18
1725-0-1533	Basic 55 - Рамка на 3 поста (серый)	8.62
1725-0-1534	Basic 55 - Рамка на 4 поста (серый)	14.73
1725-0-1535	Basic 55 - Рамка на 5 постов (серый)	24.53
Basic 55 - цветные рамки - красный		
1725-0-1516	Basic 55 - Рамка на 1 пост (красный)	3.01
1725-0-1517	Basic 55 - Рамка на 2 поста (красный)	5.18
1725-0-1518	Basic 55 - Рамка на 3 поста (красный)	8.62
1725-0-1519	Basic 55 - Рамка на 4 поста (красный)	14.73
1725-0-1520	Basic 55 - Рамка на 5 постов (красный)	24.53
Basic 55 - цветные рамки - синий		
1725-0-1521	Basic 55 - Рамка на 1 пост (синий)	3.01
1725-0-1522	Basic 55 - Рамка на 2 поста (синий)	5.18
1725-0-1523	Basic 55 - Рамка на 3 поста (синий)	8.62
1725-0-1524	Basic 55 - Рамка на 4 поста (синий)	14.73

1725-0-1525	Basic 55 - Рамка на 5 постов (синий)	24.53
Basic 55 - цветные рамки - бежевый		
1725-0-1526	Basic 55 - Рамка на 1 пост (бежевый)	3.01
1725-0-1527	Basic 55 - Рамка на 2 поста (бежевый)	5.18
1725-0-1528	Basic 55 - Рамка на 3 поста (бежевый)	8.62
1725-0-1529	Basic 55 - Рамка на 4 поста (бежевый)	14.73
1725-0-1530	Basic 55 - Рамка на 5 постов (бежевый)	24.53